

MONTAGEANLEITUNG | HAKEN-BEFESTIGUNG

(geeignet für Baso-Schaumstoffe ab 50 mm Stärke)

- 1. SCHRITT** Dübel + Haken auf Baso mittig ansetzen, unter leichtem Druck ca. $\frac{1}{4}$ Umdrehung nach LINKS (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.

- 2. SCHRITT** Dübel + Haken unter kräftigerem Druck von Hand nach RECHTS (im Uhrzeigersinn) ca. 3–4 Umdrehungen in Baso eindrehen, bis das Dübel-Ende bündig mit Baso-Schaumstoffabsorber abschließt.

- 3. SCHRITT** Nun können die Baso-Absorber an den Haken z. B. an gespannten Stahlseilen oder Ösen eingehängt werden.